



- 1) №6 соединяется с №7
- 2) Поместите №7 и №4 в отверстие №1, используйте болт М8 для соединения и закрепления
- 3) поместите №5, соединяя с №7 и №4, используйте болт М6 для их соединения и закрепления
- 4) установите №2 и №8 , используйте болт М6 и его гайку для закрепления