



Инструкция по эксплуатации

Серия Uright со стеклянными дверьми

Холодильные/Морозильные шкафы



SC50G/SC50GA/SC100G/SC100GA
SD50G/SD50GA/SD100G/SD100GA

Информация по технике безопасности

- Установка оборудования должна осуществляться только на плоской, твердой поверхности.
- Установку и ремонтные работы должен производить только сервисный агент/квалифицированный специалист. Запрещается самостоятельно демонтировать какие-либо компоненты оборудования.
- Необходимо убедиться, что место и способ инсталляции оборудования соответствует местным и национальным стандартам по:
 - Безопасности труда
 - Действующим нормам и правилам по эксплуатации электрического оборудования
 - Мерам пожарной безопасности
 - Правилам электропроводки
 - Строительным нормам
- Для мытья оборудования запрещается использовать устройства, производящие очистку с помощью воды под давлением.
- Запрещается использование оборудования вне помещения.
- Запрещается использование оборудования с целью хранения медикаментов.
- Запрещается использование других электрических устройств внутри данного оборудования (нагреватели, льдогенераторы и др.).
- Жирные и масляные жидкости не должны контактировать с пластиковыми компонентами, либо прокладками двери. В случае контакта, необходимо незамедлительно устранить загрязнение.
- Бутылки, содержащие крепкие алкогольные напитки должны храниться в холодильнике запечатанными и в вертикальном положении.
- Запрещается хранение продуктов на поверхности оборудования.
- Передвижение и хранение оборудования разрешается только в горизонтальном положении (ножки внизу). При передвижении оборудования разрешается братья только за его основание.
- Перед чисткой оборудования необходимо отключить и отсоединить провод электропитания
- Упаковку оборудования необходимо держать в месте удаленном от детей. Утилизация упаковки осуществляется в соответствии с местным законодательством.
- Во избежание несчастных случаев, при повреждении провода питания, его замена должна осуществляться сервисным агентом или квалифицированным специалистом.
- Данное оборудование не предусмотрено для использования детьми, людьми с ограниченными физическими и умственными способностями, либо же персоналом с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда данные категории пользователей работают под наблюдением человека, ответственного за их безопасность, либо же были им проинструктированы.
- Дети могут пользоваться данным оборудованием только под наблюдением взрослых.

Описание оборудования

- SC50G - Холодильный шкаф со стеклянной дверью, объем 68 литров
- SC50GA - Холодильный шкаф со стеклянной дверью, объем 87 литров
- SC100G - Холодильный шкаф со стеклянной дверью, объем 115 литров
- SC100GA - Холодильный шкаф со стеклянной дверью, объем 137 литров
- SD50G - Морозильный шкаф со стеклянной дверью, объем 48 литров
- SD50GA - Морозильный шкаф со стеклянной дверью, объем 70 литров
- SD100G - Морозильный шкаф со стеклянной дверью, объем 88 литров

- SD100GA - Морозильный шкаф со стеклянной дверью, объем 113 литров

Введение

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство. Правильное обслуживание и использование оборудования позволит достичь максимального качества хранения ваших продуктов.

Содержание упаковки

Холодильный/морозильный шкаф, полки (только для моделей SC50G/SC50GA/SD50G/SD50GA x 2 полки, SC100G/SC100GA/SD100G/SD100GA x 2 полки), ключи – 2шт, инструкция, разделители – 2 шт. Ставя своими приоритетами качество оборудования и обслуживания, наша компания гарантирует, что в момент упаковки оборудование и комплектующие находятся в идеальном рабочем состоянии.

При обнаружении повреждений по причине несоответствующей транспортировки, немедленно свяжитесь со своим дилером.

Установка

Примечание: Если оборудование хранилось или передвигалось не в вертикальном положении (ножки внизу), перед включением необходимо установить его в вертикальном положении на 12 часов. Если вы не знаете, в каком положении хранилось или транспортировалось оборудование, дайте ему отстояться в течение указанного времени.

1. Извлеките оборудование из упаковки. Убедитесь в том, что пленка и пластиковая обмотка полностью удалена с поверхностей оборудования.
2. Для правильной вентиляции расстояние между оборудованием и стенами, либо другими объектами не должно составлять менее 20 мм. Не устанавливайте устройство близко к источникам тепла.

Примечание: Перед первым использованием, протрите полки и внутренние поверхности с помощью влажной тряпки, смоченной в мыльной воде.

Эксплуатация

Панель управления

Панель управления находится на передней части устройства

Включение

1. Закройте дверь шкафа
2. Подключите устройство к источнику питания
3. Установите необходимую температуру: 0 (Выкл), 1 (Холодный), 7 (Прохладный)

Хранение продуктов

Для достижения наилучшего качества хранения, следуйте нижеуказанным рекомендациям:

- Кладите продукты для хранения в шкаф только тогда, когда он достигнет установленной температуры
- Не кладите в шкаф не накрытые горячие продукты и жидкости
- По возможности накрывайте или обертывайте хранящиеся продукты
- Не загораживайте вентиляторы внутри камеры холодильника/морозильника
- Следите за тем, чтобы двери устройства не оставались надолго открытыми

Использование замка двери

Для безопасного хранения продуктов в вашем холодильнике/морозильнике предусмотрен специальный замок. Ключи находятся в упаковке вместе с оборудованием.

Чистка и Техническое Обслуживание

- Выключите и отключите прибор от сети питания перед чисткой.
- Проводите чистку внутри камеры как можно чаще.
- При чистке не используйте абразивные чистящие средства, т.к. они могут оставлять вредный налет на поверхности камеры.
- Чистка прокладки двери должна осуществляться только водой, без каких-либо чистящих средств.
- Всегда насухо протирайте устройство после чистки
- Вода, использованная для чистки, не должна попадать в сливное отверстие каплесборника для конденсата.
- Ремонтные работы должны проводиться только сервисным агентом либо квалифицированным специалистом.

Чистка конденсатора

Периодическая чистка конденсатора может продлить жизнь вашего оборудования. Рекомендуется, чтобы данную операцию производил квалифицированный специалист.

Замена лампы освещения камеры

- 1) Выключите и отключите прибор от сети питания.
- 2) Снимите пластиковую защиту лампы
- 3) Открутите лампу и извлеките ее из разъема
- 4) Вкрутите новую рабочую лампу той же мощности
- 5) Верните на место пластиковую защиту лампы

Устранение возможных неисправностей

Перед тем, как обращаться в сервисную службу, проверьте наличие решения вашей проблемы в нижеприведенной таблице.

Неисправность	Возможная причина	Устранение неисправности
Устройство не работает	Устройство не включено	Проверьте включено ли устройство и подключено ли оно к сети питания
	Провод или вилка повреждены	Замените вилку с проводом
	Предохранитель вилки вышел из строя	Замените предохранитель
	Проблема в питании	Проверьте наличие питания
	Внутренняя неисправность проводки устройства	Свяжитесь с сервисным центром
Устройство работает, но температура слишком низкая/высокая	Слишком много льда на испарителе	Произведите разморозку устройства
	Конденсатор забился пылью	Свяжитесь с сервисным центром
	Дверь закрывается неплотно	Убедитесь в том, что дверь плотно закрыта и прокладка двери в хорошем состоянии
	Устройство находится рядом с источником тепла, либо поступление воздуха к конденсатору заблокировано	Переместите холодильник в более подходящее место
	Температура в помещении слишком высокая	Улучшите вентиляцию в помещении, либо переместите холодильник в более подходящее место
	В камере хранятся неподходящие продукты (горячие продукты)	Извлеките неподходящие для хранения в холодильнике продукты или обеспечьте беспрепятственное поступление воздуха к вентилятору
	Камера перегружена	Уменьшите количество продуктов в холодильнике
Из устройства выходит вода	Устройство установлено неровно	Выровняйте положение холодильника путем настройки ножек (если возможно на данной модели)
	Сливное отверстие заблокировано	Отчистите сливное отверстие
	Движение воды к сливному отверстию заблокировано	Отчистить часть камеры рядом с местом слива
	Поврежден лоток для воды	Свяжитесь с сервисным центром
Устройство работает громче, чем обычно	Одно из креплений ослабло	Проверьте все крепления и затяните при необходимости
	Устройство установлено неровно, либо на непрочной поверхности	Проверьте корректно ли установлено устройство и выровняйте его положение при необходимости

Технические данные

Модель	Напряж.	Мощн.	Сила тока	Темп. режим	Объем	Хладагент	Размеры, мм	Вес
SC50G	220V/50hz	168 Ватт	0,76 А	2*С ... 8*С	68	R134A (110г.)	530x570x533	43
SC50GA	220V/50hz	168 Ватт	0,76 А	2*С ... 8*С	87	R134A (110г.)	730x570x550	46
SC100G	220V/50hz	168 Ватт	0,76 А	2*С ... 8*С	115	R134A (120г.)	690x620x543	46
SC100GA	220V/50hz	168 Ватт	0,76 А	2*С ... 8*С	137	R134A (120г.)	890x620x560	53
SD50G	220V/50hz	180 Ватт	0,96 А	-18*С ... -22*С	48	R134A (170г.)	520x570x530	43
SD50GA	220V/50hz	188 Ватт	0,96 А	-18*С ... -22*С	70	R134A (170г.)	657x570x530	46
SD100G	220V/50hz	220 Ватт	1,3 А	-18*С ... -22*С	88	R134A (195г.)	680x620x540	49
SD100GA	220V/50hz	228 Ватт	1,3 А	-18*С ... -22*С	113	R134A (195г.)	890x620x555	56

Электромонтаж

Данное устройство поставляется с 3 точечной вилкой BS1363 с проводом. Данная вилка подсоединяется в соответствующую розетку электросети. Электропроводка устройства сделана следующим образом:

- Фаза (коричневый) к соединению с обозначением L
- Ноль (синий) к соединению с обозначением N
- Земля (зеленый) к соединению с обозначением E

Данное устройство должно быть заземлено с помощью соответствующей цепи заземления. В случае возникновения сомнений, необходимо проконсультироваться с квалифицированным специалистом. Не должно быть препятствий доступа к точкам отключения питания сети. В случае необходимости экстренного отключения питания они должны быть легкодоступны.

Утилизация

Законодательство Евросоюза требует, чтобы утилизация холодильного оборудования производилась специализированными компаниями, которые занимаются переработкой топливных, металлических и пластиковых компонентов.

Обратитесь к местному органу власти, ответственному за сбор мусора, по вопросу утилизации вашего оборудования. Ваши местные органы власти не обязаны заниматься утилизацией оборудования, но они могут дать консультацию по данному вопросу в вашем регионе. Также, можно связаться с линией поддержки, чтобы узнать контакты компаний, занимающихся утилизацией на территории Евросоюза.

Соответствие нормам

Логотип WEEE на корпусе данного устройства и в документации к нему указывает на то, что продукт запрещается утилизировать вместе с бытовыми отходами. В целях предотвращения возможного вреда здоровью людей/окружающей среде данное оборудование должно быть утилизировано разрешенным, безопасным для окружающей среды способом. Для более детальной информации по утилизации, обратитесь к поставщику данного оборудования или местному органу власти, ответственному за утилизацию отходов в нашем регионе.



Все части данного оборудования прошли строгий контроль на соответствие нормам и спецификациям международных, независимых и федеральных органов.

Использование соответствующего знака для данного оборудования было одобрено:

