


Порядок действий для получения доступа к системе телеметрии RoboMetrics по печам RoboChef модель RC800M-RM следующий:


1. Зарегистрироваться на сайте www.naladil.ru как клиент. Регистрация возможна только с мобильных абонентам российских операторов сотовой связи.



2. Прислать на имя Полыновкина Павла, почта Polynovkin@trapeza.ru серийный номер печи оснащенной системой телеметрии модель RC800M-RM. Серийный номер печи указан на шильде, закрепленном на блоке управления и состоит из 13 цифр.




3. В течение суток в ваш личный кабинет на сайте Naladil.ru будет добавлено оборудование с телеметрией.




4. Нажав на значок **()** в столбце **Действие** напротив соответствующего оборудования, вы перейдете к данным получаемым через систему телеметрии RoboMetrics.


В текущей реализации системы RoboMetrics доступен мониторинг текущих параметров работы печи.




Мониторинг в режиме реального времени температуры в камере, а также возможность отследить температуру за предыдущие периоды работы печи.



Мониторинг в режиме реального времени температуры на ТЭНах, а также возможность отследить температуру на ТЭНах за предыдущие периоды работы печи. Данная информация полезна специалистам сервисной службы для оценки возможных неисправностей оборудования.



Мониторинг энергопотребления печи за день, либо за указанный период. Данные выводятся в единицах кВт*ч и носят справочный характер.



Система телеметрии RoboMetrics для доступа к сети интернет использует gsm-связь, оператор связи Мегафон. Если в месте установки печи нет уверенного покрытия данной сети, то возможно дополнительно подключить к печи модуль Wi-Fi RMS-WF1 (приобретается отдельно).